


This product is a connected accessory which **requires** you to buy and install the Arteor with Netatmo connected starter pack first.

Pack contents



Connected lighting micromodule

Characteristics


		R	L				
+ 45°C + 5°C			LED		* 1	**************************************	
50/60 Hz	1 x 1.5 mm²	-‡-	ZØ	ZZ⊗	ZØ		
240 V~	Max.	300 W	(*)100 W	250 W	250 VA	250 VA	
100 V~	Max.	150 W	(*)50 W	125 W	125 VA	125 VA	

^(**) Or 10 lamps max. For comfortable lighting, we recommend using bulbs of the same type and brand.

^(**) The ferromagnetic transformers must be charged to more than 60% of their power. When calculating the permissible power, the ferromagnetic transformer efficiency must be taken into account.

Before you start: wiring precautions

To install or replace a latching relay, only use the product:



Connected lighting micromodule

You can keep the existing push buttons or replace them with wireless controls



Do not use: a connected switch (with dimmer option) to control a connected lighting micromodule.

To control your micromodule:

At least one wireless lighting control from the "... with Netatmo" connected ranges must be paired with it.


To create your wireless lighting two-way switch:

Add one or several wireless lighting controls from the "... with Netatmo" connected ranges.

(1) Install the connected lighting micromodule

The Arteor with Netatmo connected lighting micromodule can be easily installed in a ceiling light or in wall lights.





- ② To add a connected product to your connected installation, you should follow the instructions:
- in the user guide in your connected starter pack
- in the Legrand Home + Control application (Settings/Add a new product section)
- or consult the user manual on legrand.fr



www.legrand.fr/reference/574243

LEGRAND - Pro and Consumer Service - BP 30076 87002 LIMOGES CEDEX FRANCE • www.legrand.com

⚠ Safety instructions

This product should be installed in compliance with installation rules, preferably by a qualified electrician. Incorrect installation and/or incorrect use can lead to risk of electric shock or fire.

Before carrying out the installation, read the instructions and take account of the product's specific mounting location.

Do not open up, dismantle, alter or modify the device except where specifically required to do so by the instructions. All Legrand products must be opened and repaired exclusively by personnel trained and approved by Legrand. Any unauthorised opening or repair completely cancels all liabilities and the rights to replacement and guarantees. Use only Legrand brand accessories.

SIMPLIFIED **EU** DECLARATION OF CONFORMITY

The undersigned,

Legrand

declares that the radio-electric equipment referred to in these instructions complies with directive 2014/53/EU.


The full text of the EU declaration of conformity is available on the following website:

www.legrandoc.com



هذا المنتج هو جهاز منصل ي**تطلب** منك أولاً شراء وتركيب علبة المنتجات الأساسية المنصلة ماركة Arteor with Netatmo.

محتويات العلبة



وحدة الإضاءة الصغيرة المتصلة

مواصفات المنتج


L				R		
			مصباح LED			م 45°م م°45 + م°45°م
ØII.	⊗ D_	⊗ D_	⊗ D_	-‡-	1.5 x 1 ملم²	50/60 هرتز
250 فولت أمبير	250 فولت أمبير	250 واط	(*)100 واط	300 واط	الحد الأقصى	240 فولت تقريبًا
125 فولت أمبير	125 فولت أمبير	125 واط	(*)50 واط	150 واط	الحد الأقصى	100 فولت تقريبًا

(*) أو 10 مصابيح بحد أقصى. لتوفير أجواء إضاءة مريحة للعينين، نوصى باستخدام مصابيح من نفس النوع والماركة.

(**) يجب شحن المحولات عالية الإنفاذية المغناطيسية بنسبة أكبر من 60% من القدرة المقررة لها. يجب مراعاة كفاءة المحول عالي الإنفاذية المغناطيسية عند حساب القدرة المسموحة.

قبل بدء العمل: الاحتباطات الخاصة بنو صيلات الأسلاك

لتركيب مرحل دائرة قلابة أو استبداله، لا تستخدم سوى المنتج التالى:



وحدة الإضاءة الصغيرة المتصلة

يمكنك الاحتفاظ بأزرار الضغط الموجودة أو استبدالها بوحدات تحكم لاسلكية



يحظر استخدام: المفاتيح المتصلة (مع مفتاح تغيير شدة الإضاءة الاختياري) للتحكم في وحدات الإضاءة الصغيرة المتصلة.

للتحكم في الوحدة الصغيرة الخاصة بك:

يلزم تعريف وحدة تحكم لاسلكية في الإضاءة واحدة على الأقل من مجموعة وحدات التحكم المتصلة ماركة "with Netatmo ..." بالوحدة الصغيرة.


لعمل مفتاح الاضاءة اللاسلكي ذي التحويلتين:

قم بإضافة وحدة واحدة أو مجموعة وحدات تحكم لاسلكية في الإضاءة من مجموعة وحدات التحكم المتصلة ماركة ."... with Netatmo"

① تركيب وحدة الاضاءة الصغيرة المتصلة

يمكن تركيب وحدة الإضاءة الصغيرة المتصلة ماركة Arteor with Netatmo بسهولة في المصابيح المركبة في السقف أو المعلقة على الحائط.





- ③ لإضافة منتج متصل إلى المنتجات المتصلة المركبة لديك، يجب اتباع الإرشادات:
 - الواردة في دليل المستخدم المرفق مع علية المنتجات الأساسية المتصلة
- الموجودة في التطبيق Home + Control الخاص بشركة Legrand (القسم الإعدادات/إضافة منتج جديد)
 - أو راجع دليل المستخدم المتوفر على legrand.fr



www.legrand.fr/reference/574243

LEGRAND - Pro and Consumer Service - BP 30076 87002 LIMOGES CEDEX FRANCE • www.legrand.com

⚠ ار شادات الأمان:

يجب تركيبُ هذا المنتَّح طبقاً لقواعد التركيب ويفضل أن يقوم بالتركيب كهربائيٌ مؤهل. فقد يؤدي التركيب الخاطئ و /أو الاستخدام الخاطئ إلى مخاطر التعرض لصدمةٍ كهربائية أو نشوب حريق. اقرأ النشرة قبل التركيب، وأفرد مكاناً لتركيب المنتَّج خاصاً به.

لا تُفتخ أو تفك أو تَعنَل أو تَحوُّر المنتَج ما لم يُشَر إلى ذلك بشكل محدد في النشرة. فكل منتجات Legrand بجب فتحُها وإصلاحُها حصراً من قبل فنيين مدربين ومؤهلين لدى Legrand. وكل فتح أو إصلاح غير مسموحٍ به يُبطل المسؤوليات وحقوقَ الاستبدال والضماتات. لا تَستخدم سوى إكسسورات من ماركة Legrand حصراً.

SIMPLIFIED **EU** DECLARATION OF CONFORMITY

The undersigned,

Legrand

declares that the radio-electric equipment referred to in these instructions complies with directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available on the following website:

www.legrandoc.com